



Driverinstallation



Programinstallation



SyncMaster 931BW



○ Sikkerhedsforanstaltninger

Noter

Strøm

Installation

Rengøring og brug

Andet

▶ Noter

Læs følgende sikkerhedsvejledning,
som er beregnet til at forhindre tingsskade og personskade.

! Advarsel!



Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.

! Konventionsbemærkninger



Forbudt



Bør altid læses og forstås



Må ikke afmonteres



Fjern stikket fra kontakten



Må ikke berøres



Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød

Noter

Strøm

Installation

Rengøring og brug

Andet

▶ Strøm





DPMS (bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal bruges i længere tid.
Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.

Genvej til anvisninger om antiindbrænding af billede ▶


▶ Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.

▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med våde hænder.

- ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.

- ▶ Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel.




Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.

- ▶ En dårlig forbindelse kan medføre brand.



Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse og derved beskadige dem.

- ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.



Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.

- ▶ Dette kan føre til brand.



Undlad at koble netledningen fra, mens skærmen bruges.

- ▶ Frakobling kan forårsage et strømstød og dermed beskadige skærmen.



Brug ikke netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet.

- ▶ Hvis netledningens stik eller stikprop er støvet, skal det rengøres med en tør klud.
- ▶ Brug af netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Installation



Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.




- Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.

► I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i skærmen.



- Undgå at tabe skærmen under transport.

► Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.




- Montér skærmfoden i en montre eller på en hylde, så enden af foden ikke stikker ud over montren eller hylden.

► Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskaade, hvis produktet tabes.



- Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.

► Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte og udgøre en fare for personer, specielt børn, der går forbi.




- Anbring ikke produktet på gulvet.

► Personer, specielt børn, kan falde over det.




- Hold alle brændbare ting, som f.eks. lys, insekticider eller cigaretter, borte fra produktet.

► Ellers kan det medføre brand.



- Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.

► En smeltet belægning kan medføre elektrisk stød eller brand.



- ❑ Installér ikke produktet på steder med dårlig ventilation som f.eks. en bogreol, et skab e.l.
 - ▶ Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.



- ❑ Sæt skærmen ned med forsigtighed.
 - ▶ Den kan muligvis blive ødelagt.



- ❑ Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.
 - ▶ TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.



- ❑ Installation af et væghængsel skal foretages af professionel montør.
 - ▶ Der kan opstå skader ved installationer, der foretages af ikke-kvalificerede personer.
Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i ejerens brugervejledning.



- ❑ Når produktet installeres, skal man sørge for at der er afstand til væggen (større end 10 cm), så der er plads til ventilation.
 - ▶ Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne temperatur. Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.



- ❑ Opbevar plasticemballagen (pose) uden for børns rækkevidde.
 - ▶ Hvis børn leger med plasticemballagen (pose) kan det resultere i kvælning.

Noter

Strøm

Installation

Rengøring og brug


Andet

▶ Rengøring og brug



Skærmerkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.

- ❑ Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.
 - ▶ Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.



- ▶ Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.




- ▶ Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede.
 - ▶ Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.



- ▶ Sørg for at fjerne strømkablet, inden produktet rengøres.
 - ▶ Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



- ▶ Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød, tør klud.
 - ▶ Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller vaskemidler.



- ▶ Kontakt et [servicecenter](#) eller kundecenter for indvendig rengøring en gang om året.
 - ▶ Sørg for at holde produkterne rene indvendigt. Støv, som samles i de indvendige dele over en længere periode, kan føre til fejlfunktion eller brand.



Noter

Strøm

Installation

Rengøring og brug

Andet

Andet



- ▶ Fjern ikke dæksel eller bagbeklædning.
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.

- ▶ Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og [kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker](#).



- ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.



- ▶ Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- ▶ Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.




- ▶ Hvis du taber skærmen, eller rammen beskadiges, skal du slukke for skærmen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter [servicecentret](#).

- ▶ Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.



- ▶ Sluk for strømmen, når der er lyn og torden udenfor, eller undlad at bruge skærmen i en længere periode.

- ▶ Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.



- ▶ Forsøg ikke på at flytte skærmen ved kun at trække i kablet eller signalkablet.

- ▶ Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.




- ▶ Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i ledningen eller signalkablet.

- ▶ Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.



- ▶ Tildæk aldrig skærmmkabinettets ventilationsåbninger.

- ▶ Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.



- ▶ Undgå at placere vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalgenstande på skærmen.

- ▶ Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
Hvis der kommer en fremmed substans ind i skærmen, skal du tage stikket ud og kontakte [servicecentret](#).

- ▶ Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare stoffer.



- ▶ Det kan forårsage en eksplosion eller brand.



- ▶ Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.
 - ▶ Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.




- ▶ Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepind, metaltråd og bor eller brandbare genstande, som f.eks. papir og tændstikker, i ventilationshullet, hovedtelefonporten eller AV-portene.
 - ▶ Det kan forårsage brand eller elektrisk stød).
Hvis der kommer en fremmed substans ind i skærmen, skal du tage stikket ud og kontakte [servicecentret](#).




- ▶ Hvis du får vist et fast skærbillede i længere tid, kan der vises restbilleder eller slørethed.
 - ▶ Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.



- ▶ Indstil opløsningen og frekvensen i overensstemmelse med modellen.
 - ▶ Forkerte indstillinger af opløsning og frekvens kan beskadige synet.
19" bred (48 cm) - 1440 x 900



- ▶ Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige synet.



- ▶ Af hensyn til øjnene anbefales det at tage en pause på fem minutter i timen ved skærmarbejde.




- ▶ Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der kan blive udsat for vibrationer.
 - ▶ Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes.
Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan blive udsat for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der kan opstå brand.

- ▶ Når skærmen flyttes, skal man først slukke den og tage stikket ud. Sørg for, at alle ledninger, herunder antenneledningen og ledninger, som er tilsluttet andre enheder, tages ud, før du flytter skærmen.




- ▶ Hvis du ikke tager en ledning ud, kan det føre til brand eller elektrisk stød.



- ▶ Anbring produktet udenfor børns rækkevidde, da de kan komme til skade ved at hænge i det.
- ▶ Et produkt, der vælter, kan forvolde fysisk skade og endda død.



- ▶ Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke være tilsluttet.
- ▶ Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller nedsat isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.



- ▶ Anbring ikke børnenes foretrukne legetøj (eller andet der kan friste) på produktet.
- ▶ Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting. Produktet kan vælte med risiko for fysisk skade eller endda død.



- ▶ Når du løfter eller flytter skærmen, må du ikke vende skærmen rundt, mens du holder i soklen.
- ▶ Dette kan medføre, at din skærm falder og bliver beskadiget, eller der kan opstå personskade.

▶ God siddestilling ved brug af skærmen



- ▶ Forsøg at bevare en god siddestilling, når du bruger skærmen.
- Hold ryggen lige.
- Sørg for en afstand på ca. 45 til 50 cm mellem dine øjne og skærmen. Se på skærmen lidt over den, og hav skærmen lige foran dig.
- Vip skærmen opad, ca. 10 til 20 grader. Justér skærmens højde, så skærmens overkant er lige under dine øjne.
- Justér skærmvinklen, så der ikke reflekteres lys på skærmen.
- Forsøg at holde dine arme lodrette i forhold til dine armhuler. Hold dine arme i niveau med dine håndrygge.
- Hold albues vinkel lodret.
- Hold knæene i en vinkel på mere end 90 grader. Dine fødder må ikke løftes fra gulvet. Juster armens placering, så den er under hjertet.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa



Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald



efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale-genvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Justering af skærmen

- Indledning
- Fejlfinding

- Tilslutninger
- Specifikationer

- Brug af softwaren
- Information

Indledning

Funktioner Emballagens indhold Din skærm

Funktioner

RTA Skærm

RTA (Response Time Accelerator)

En funktion der accelererer panelets reaktionstid for at give et skarpere og mere naturligt videobillede.

- ▶ RTA On (RTA TIL) Aktiverer RTA-funktionen, så panelet arbejder med en højere reaktionstid end dets originale hastighed.
- ▶ RTA Off(RTA FRA) Deaktiverer RTA-funktionen, så panelet arbejder med dets originale reaktionstid.

✕ Hvis du afbryder for strømmen og tænder igen efter at have slået RTA fra, aktiveres RTA-funktionen automatisk (fabriksindstilling)

Funktioner Emballagens indhold Din skærm

Emballagens indhold

Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
Kontakt din forhandler, [hvis der mangler noget](#).
[Kontakt en lokal forhandler](#) for at købe ekstraudstyr.

Unpacking

Bez podstavce




Skærm

Med fod



Skærm og simpel holder


Brugervejledning



Hurtig installationsvejledning




Garantibevis
(Ikke alle steder)



Installations-cd med
brugervejledning,
skærmdriver, Natural Color-
software, MagicTune™-
software

Kabel




Strømkabel



D-sub-kabel

Sælges separat



DVI-kabel

[Funktioner](#) [Emballagens indhold](#) [Din skærm](#)

Din skærm

Foran



- 1** Knappen MENU [□□□□]

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
- 2** Knappen MagicBright™ [▲▲]

MagicBright™ er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø, afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. På nuværende tidspunkt er 7 forskellige tilstande tilgængelige: Custom, Text, Internet, Game, Sport og Movie, Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast). Hver tilstand har sin egen forudkonfigurerede lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 7 indstillinger ved blot at trykke på knappen "MagicBright™".

 - 1) Custom
Selvom værdierne vælges omhyggeligt af teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.
 - 2) Text
Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
 - 3) Internet
Til arbejde med en blanding af billeder, f.eks. tekst og grafik.
 - 4) Game
Til visning af film, f.eks. et spil.
 - 5) Sport
Til visning af film, f.eks. sport.
 - 6) Movie
Til visning af film, f.eks. en DVD eller Video-CD.
 - 7) Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast)
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

>> [Klik her for at se et animationsklip.](#)

- 3 Knappen Lysstyrke [☼] Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på knappen for at justere lysstyrken.
>> [Klik her for at se et animationsklip.](#)
- 2,3 Knappen Justerings [▼/▲] Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
- 4 Knappen Enter [↵] / Knappen SOURCE Bruges til at vælge OSD-menuen. / Når du trykker på knappen 'SOURCE', vælges videosignalet, mens OSD er slået fra. (Når kildeknappen trykkes for at ændre indgangstilstanden, vises en meddelelse øverst til venstre på skærmen, der oplyser den aktuelle tilstand -- indgangssignalerne Analog, Digital.)
※ Hvis du vælger tilstanden Digital, skal du tilslutte skærmen til grafikkortet med en digital DVI-port ved hjælp af DVI-kablet.
- 5 Knappen AUTO Anvend denne knap til direkte automatisk justering
>> [Klik her for at se et animationsklip.](#)
- 6 Tænd/sluk-knap [⏻] Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen.
Strømindikator Denne lyser ved normal drift, og blinker blåt én gang, når skærmen gemmer dine indstillinger.

※ Gå til [PowerSaver](#), der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode.

Bagpå



※ Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.

- 1 POWER-port Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
- 2 DVI IN-port Tilslut DVI-kablet til DVI-stikket på bagsiden af din skærm.
- 3 RGB IN-port Tilslut signalkablet til D-sub-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
- 4 Kensington-lås Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det anvendes et offentligt sted.
※ Låsen skal anskaffes separat.
For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.

※ Gå til afsnittet [Tilslutning af Skærmen](#) for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.


Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

- | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| ■ Sikkerhedsforanstaltninger | ■ Indledning | ■ Tilslutninger | ■ Brug af softwaren |
| ■ Justering af skærmen | ■ Fejlfinding | ■ Specifikationer | ■ Information |

Tilslutninger

Tilslutning af kabler Brug af soklen

Tilslutning af kabler



- 1 Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
Sæt stikket fra skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
 - 2 Brug en relevant tilslutning på din computer.
 - 2-1 Brug D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
- Tilslut signalkablet til D-sub-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
 - 2-2 Brug DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
- Tilslut DVI-kablet til DVI-stikket på bagsiden af din skærm.
 - 2-3 Tilslut en Macintosh.
- Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af D-sub-tilslutningskablet.
- ※ Når skærmen og computeren er forbundet, kan du tænde for dem og bruge dem.

Tilslutning af kabler Brug af soklen

Brug af soklen

- ▶ Samling af skærmen



Skærm og bund

▶ Montering af fodstykke

Til denne monitor anvendes en 75 mm x 75 mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.



A. Skærm

B. Tilslutningsplade for ophæng (Sælges sedeparat)

- 1 Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
- 2 Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
- 3 Fjern de fire skruer, og tag derefter foden af LCD-skærmen.
- 4 Anbring tilslutningspladen for ophænget ud for hullerne i bagpanelets monteringsplade og fastspænd den med de fire skruer, der leveres med fodstykke-armen, vægophæng and det andet fodstykke.



Model SyncMaster 931BW



Brug af softwaren

Installation af skærmdriveren Natural Color MagicTune™

Installation af skærmdriveren


Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.

Klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:

Internet web site :<http://www.samsung.com/> (WORLDWIDE)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Installation af skærmdriveren (Automatisk)

- 1 Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
- 2 Klik på **"Windows"**.
- 3 Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.



- 4 Hvis du ser følgende Besked-vindue, klik så på "Continue Anyway" (Fortsæt) knappen. Klik på "OK" (Slut)-knappen.(Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem)



Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.

Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.

<http://www.samsung.com/>

5 Installation af monitordriver er komplet.


► Installation af skærmdriveren (Manuelt)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)


► Microsoft® Windows® XP Operativsystem ▲

1 Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.


2 Klik på "Start" → "Control Panel" (Kontrolpanel), og klik derefter på ikonet for "Appearance and Themes" (Udseende og Emner...).



3 Klik på Display-ikonet, vælg "Settings" (Indstillinger)-fanen og klik på "Advanced..." (Avanceret...).




4 Klik på knappen for "Properties" (Egenskaber) på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen.




5


Klik på "Update Driver..." (Opdatér driver) og vælg "Install from a list or..." (Installér fra liste eller ...), og klik derefter på "Next" (Næste)-knappen.



- 6 Vælg "Don't search, I will..." (Søg ikke, jeg vil ...), klik så på "Next" (Næste) og derefter klik på "Have disk" (Har diskette).



- 7 Klik på "Browse" (Gennemse)-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og klik så på "Next" (Næste)-knappen.



- 8 Hvis du ser følgende Besked-vindue, klik så på "Continue Anyway" (Fortsæt) knappen. Klik på "OK" (Slut)-knappen.




- ✗ Denne monitor-driver har MS Logo-autorisering, og installation vil ikke beskadige dit system.

Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.

<http://www.samsung.com/>

9

Klik på "Close" (Luk)-knappen og igen på "OK"-knappen.



10 Installation af monitordriver er komplet.

Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin.

- 1 Vælg "OK" knappen i "Insert disk" (Isæt diskette) vinduet.
- 2 Klik på "Browse" (Gennemse) knappen i "File Needed" (Fil kræves) vinduet
- 3 Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Open" (Åbn) knappen, og derefter "OK" knappen.

Manuel installationsguide

- 1 Klik på "Start", "Setting" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel).
- 2 Dobbeltklik "Display" (Skærm) ikonet.
- 3 Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
- 4 Vælg "Monitor".
 Situation1 : Hvis "Properties" (Egenskaber) knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt konfigureret. Stands installationen.
 Situation2 : Hvis "Properties" (Egenskaber) knappen er aktiv, så klik på "Properties" (Egenskaber) knappen. Følg herefter hvert af de følgende trin.
- 5 Klik på "Driver" og så "Update Driver..." (Opdater Driver) og klik derefter på "Next" (Næste) knappen.
- 6 Vælg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver). Klik så på "Next" (Næste), og derefter på "Have disk" (Har diskette).
- 7 Klik på "Browse" (Gennemse) knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
- 8 Klik på "Open" (Åbn) knappen, og klik derefter på "OK" knappen.
- 9 Vælg din skærmmodel, klik på "Next" (Næste) knappen og derefter på "Next" (Næste) knappen.
- 10 Klik på "Finish" (Slut) knappen og derefter på "Close" (Luk) knappen.

Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Yes" (Ja) knappen. Klik så på "Finish" (Slut) knappen og derefter på "Close" (Luk) knappen.

Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem

- 1 Klik på "Start", "Setting" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel).
- 2 Dobbeltklik "Display" (Skærm) ikonet.
- 3 Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
- 4 Vælg "Monitor" fanen.
- 5 Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet.
- 6 Vælg "Specify the location of the driver".
- 7 Vælg "Display a list of all the drivers in a specific location." og klik derefter på "Next" knappen.

- 8 Klik på "Have Disk" knappen.
- 9 Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen.
- 10 Vælg "Show all devices" og vælg så den monitor, som er tilsluttet din computer og klik derefter på "OK".
- 11 Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties.

▶ Microsoft® Windows® NT Operativsystem ▲

- 1 Klik på "Start", "Settings" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på "Display" (Skærm).
- 2 I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på "All Display Modes".
- 3 Klik på den ønskede indstilling "Resolution, Number of colors and Vertical frequency" (Opløsning, Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så på "OK".
- 4 Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på "Test". Hvis skærmen ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller frekvens).

✕ Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og vertikal frekvens ved hjælp af afsnittet om [Fabriksindstillede Modes](#) i denne håndbog.

▶ Linux Operativsystem ▲

For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for system opstillingsfil.

- 1 Tryk på "Enter" ved det første og andet skærbillede efter at have udført X86Config filen.
- 2 Det tredje skærbillede bruges til installation af mus.
- 3 Indsæt en mus for din computer.
- 4 Næste skærbillede bruges til Valg af tastatur.
- 5 Indsæt tastatur for din computer.
- 6 Næste skærbillede anvendes til installation af skærm.
- 7 Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
- 8 Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
- 9 Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den faktiske udførelse af X-Window.
- 10 Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm.
Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.

Installation af skærmdriveren Natural Color MagicTune™

▶ Natural Color

▶ Natural Color Software Program



Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de billeder, der trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller digitalkamera, ikke er de samme farver, som ses på skærmen. Natural Color Software er løsningen på dette problem. Det er et farvestyringssystem, som er udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og det matcher monitorens skærmfarver med output fra farveprintere og scannere. For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet.

► Installation af Natural Color Software

Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første skærbillede for installation af programmet vises. Det første skærbillede for installation af programmet vises.

Hvis du vil installere programmet manuelt, skal du indsætte cd'en, som fulgte med Samsung-skærmen, i cd-rom-drevet, klikke på knappen [Start] i Windows og derefter vælge [Run...] (Kør...). Indtast D:\color\NCPProSetup.exe og tryk på [Enter] tasten.
(Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.)

► Fjernelse af Natural Color Software Programmet

Vælg "Setting" (Indstillinger)/"Control Panel" (Kontrolpanel) i menuen "Start" (Start), og dobbeltklik derefter på "Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer).
Vælg Natural Color fra listen og klik så på "Tilføj/Fjern" tasten.

Installation af skærmdriveren Natural Color MagicTune™



Oversigt | Installation | OSD-tilstand | Farvekalibrering | Afinstallation | Fejlfinding

■ ■ ■ ■ ■ Oversigt

■ Hvad er MagicTune™

Ydeevnen for skærme kan variere, afhængigt af grafikort, værtscomputeren, lysforhold og andre miljømæssige faktorer. Du opnår det bedste billede på en skærm, hvis du angiver dine egne indstillinger. Desværre viser det sig ofte, at de manuelle knapper, der findes til justering af billedet er svære at bruge. Korrekt justering kræver et letanvendeligt program, hvor du bliver ført trinvist igennem processen og derved opnår den bedste overordnede billedkvalitet.

I mange tilfælde kan endda enkle justeringer af Brightness (Lysstyrke) eller Contrast (Kontrast) medføre navigation i skærmmenuer (OSD) i flere niveauer, der ikke er lette at forstå. Herudover er der ingen tilbagemelding til hjælp til korrekt indstilling af skærmens kontroller. MagicTune™ er en hjælpeprogram, der fører dig gennem justeringsprocessen med letforståelige instruktioner og baggrundsmønstre, der er designet til hver enkelt skærmkontrol.



■ Grundlæggende funktioner

MagicTune™ er et softwareværktøj, som bruges til skærmjustering og farveindstilling vha. [DDC/CI-protokollen \(Display Data Channel Command Interface\)](#). Alle justeringer af skærmen styres via softwaren, så det er ikke nødvendigt at bruge skærmdisplayet. MagicTune™ understøtter Windows™ 2000, XP Home og XP Professional.

Det anbefales, at du bruger MagicTune™ i Windows™2000 eller nyere.

Med MagicTune™ får du hurtigt og præcist indstillet skærmen og kan let gemme og bruge de skærmskonfigurationer, som er mest velegnet til dig.



OSD-tilstand

Med OSD-tilstand kan du let justere skærmindstillingerne uden at udføre foruddefinerede trin. Du har adgang til det ønskede menupunkt og let angive indstillinger.

Oversigt | **Installation** | OSD-tilstand | Farvekalibrering | Afinstallation | Fejlfinding

Installation

1. Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Klik på MagicTune™-installationsfilen.
3. Vælg installationssproget, og klik derefter på [Next] (Næste).
4. Når vinduet InstallationShield Wizard vises, skal du klikke på "Next".
5. Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen) for at acceptere vilkårene for anvendelse.
6. Vælg den mappe, hvor MagicTune™-programmet skal installeres.
7. Klik på "Install" (Installer).
8. Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.
9. Klik på "Finish" (Udfør).
10. Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicTune™-program på skrivebordet.

Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.



MagicTune™-eksekveringsikonet vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationen for computersystemet eller skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på F5.



? Installationsproblemer

Installationen af MagicTune™ kan påvirkes af faktorer som skærmkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

Se "Fejlfinding", hvis der opstår problemer under installationen.

! Systemkrav

Operativsystemer

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Det anbefales, at du bruger MagicTune™ i



Windows™2000 eller nyere.

Hardware

- 32 MB hukommelse og derover
- Harddisk på 60 MB og derover

* Yderligere oplysninger finder du på [webstedet](#) for MagicTune™.

Oversigt | Installation | **OSD-tilstand** | Farvekalibrering | Afinstallation | Fejlfinding

Med MagicTune™ får du hurtigt og præcist indstillet skærmen og kan let gemme og bruge de skærmmkonfigurationer, som er mest velegnet til dig.

- **OSD-tilstanden kan virke, som om den ikke svarer til forklaringen i vejledningen, afhængigt af specifikationerne for hver enkelt skærm.**
- **Når Pivot kører, fungerer en del af MagicTune™-programmet muligvis ikke normalt.**
- **AutoRotation : Magisk AutoRotation drejer automatisk skærmen til 90, 180, 0 grader, når du drejer den.**



Følg instruktionerne herunder for at køre Rotation.

- Installér programmerne Rotation og MagicTune™ på din PC.
- Start MagicTune™
- **Option → Preference** /Klik på den lille boks i menuen **Enable Task Tray** .

- MagicTune™-kontrolfunktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmmodeller.
- Skærmens tilladte rotationsvinkel afhænger af skærmens model.

OSD-tilstand

Med OSD-tilstand kan du let foretage indstillingsjusteringer på alle skærme. Hvis du vælger en fane, viser hver fane øverst i justeringsvinduet generelle beskrivelser af de undermenuer, du kan justere. Hvis du vælger en fane, viser hver fane en liste over menuer. Med OSD-tilstanden får du hurtigt og nemt adgang til alle faner og undermenuer, så du hurtigt kan justere skærmindstillingerne.

Knapdefinition

OK	Anvender de ændringer, der er foretaget, og afslutter MagicTune™.
Reset (Nulstil)	Gendanner de skærmværdier, der vises i det aktive justeringsvindue, til de værdier, der anbefales af producenten.



Definition af fanen Picture (Billede)

Gør det muligt for brugeren at justere skærmindstillingerne til de ønskede værdier.

Brightness

Gør hele skærmen lysere eller mørkere. De detaljerede data for billederne i de mørke områder kan gå tabt, hvis lysstyrken ikke justeres til det korrekte niveau. Juster lysstyrken, så du opnår de bedste visningsbetingelser.

Contrast Juster forskellen i lysstyrke mellem de lyse og mørke områder på skærmen. Bestemmer billedets skarphed.

Resolution (Opløsning) Se alle de skærmopløsninger, der understøttes af programmet.

MagicBright refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. Seks forskellige tilstande er tilgængelige i øjeblikket. Hver tilstand har en særskilt forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan let vælge en af de seks indstillinger ved blot at trykke på MagicBright™-knappen.

- MagicBright™**
1. Text : Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
 2. Internet : Til arbejde med en blanding af billeder, f.eks. tekst og grafik.
 3. Game : Til visning af film, f.eks. et spil.
 4. Sport : Til visning af film, f.eks. sport
 5. Movie : Til visning af film, f.eks. en DVD eller Video-CD.
 6. Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast): Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.
 7. Custom: Selvom værdierne vælges omhyggeligt af teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag. Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.



MagicBright-kontrolfunktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmodeller. Nogle skærme understøtter kun fire funktioner(Text, Internet, Entertain, Custom)



Definition af fanen Color (Farve)

Justerer "varmen" på skærmens baggrunds- eller billedfarve.



MagicColor og Gamma vises kun på skærme, som understøtter disse funktioner.

Farvetonen kan ændres.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Color Tone (Farvetone)



Color Tone-funktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmodeller. Nogle skærme understøtter kun fire funktioner(Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Farvestyring) Justerer skærmens billedfarve. Du kan ændre skærmfarven efter behov.

- R- G - B

Calibration (Kalibrering) Den proces, der bruges til at optimere og vedligeholde farver, du vælger. MagicTune™ vil være meget nyttig for dig, hvis du ønsker at få vist billeder med alle detaljer nøjagtigt gengivet, herunder webbilleder og billeder, som produceres vha. et digitalt kamera eller en scanner.

MagicColor er en ny teknologi, som er udviklet af Samsung for at forbedre digitale billeder og vise naturlige farver mere tydeligt uden at forstyrre billedkvaliteten.

1. OFF : Der vendes tilbage til den oprindelige tilstand.
2. DEMO : Skærbilledet før anvendelse af MagicColor vises til højre, og skærbilledet efter anvendelse af MagicColor vises til venstre.
3. Full : Viser levende naturlige farver meget tydeligt.
4. Intelligent : Viser ikke kun levende naturlige farver, men også mere realistiske hudfarver meget tydeligt.
5. MagicZone
 - o MagicZone sikrer klar og skarp visning af animerede multimediebilleder eller fotografier ved forbedring af kontrast, skarphed, mætning, nuance i et bestemt område på skærmen. Disse indeholder et let betjent interface, der fremhæver videoafspilningsdelen af dit multimedieprogram ved automatisk at detektere og fremhæve det ønskede område ved at trække.
 - o Når musemarkøren er aktiveret (☞), og det er nødvendigt at inaktiverer den for at bruge den til andre formål, skal du højreklikke med musen eller anbringe den aktiverede markør (☞) på proceslinjen og klikke. Når inaktiveret, ændres ikonet på skærmen tilbage til det, det var inden aktivering.
 - o MagicZone er særlig velegnet til levende billeder.
 - o **Auto Detect (Automatisk søgning)**: Hvis du kører filmen i visse afspillere, vil MagicZone automatisk fremhæve afspilningsskærbilledet (dette understøttes i afspillere som Gom, Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD osv.). Visse andre afspillere kan også blive fremhævet, men kan have visse problemer.

- o Bakkemenu

MagicColor

HUE	Justerer farvenuancen.
Saturation	Justerer farvemætningen
Brightness	Justerer kontrasten.
Sharpness	Justerer forskellen mellem de lyseste og de mørkeste områder på skærmen.
Zone Off	Inaktiverer den zone, du har fanget.
Reset	Vender tilbage til fabriksindstillingerne (standardindstillingerne).

- Afhængigt af skærmmodel, vil **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness** ikke være justerbar i **MagicColor**-tilstandene **Full** og **Intelligent**.



- MagicTune™ forsvinder, hvis du anvender MagicZone. Hvis MagicZone lukkes efter justering, vises MagicTune™ igen. (Systembakke er ikke afkrydset)
MagicTune™ forsvinder, hvis du anvender MagicZone. Hvis MagicZone lukkes efter justering, vises MagicTune™ ikke igen. (Systembakke er afkrydset)
- MagicColor-funktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmodeller. MagicZone-funktionen vises, hvis skærmen understøtter den.

Funktionen Color Innovation (Farveinnovation) giver optimerede farver for effektiv visning med WCG-CCFL, der anvendes hos Samsung Electronics for første gang.

Color Innovation

- Brilliant : Hvis du vælger "Brilliant" (strålende), kan du se et mere klart og vibrerende billede.
- Mild : Hvis du vælger "Mild" (mildt), kan du se et mere naturligt og blødt billede.
- Custom : Hvis du ikke er tilfreds med farverne, kan du justere dem efter dine valg med menufarver og skærmmenuen.

Gammakorrektion ændrer farvernes lysintensitet med en middellysintensitet.

Gamma



Gamma-funktion er forskellig i forhold til de forskellige skærmmodeller. Nogle skærme understøtter kun tre funktioner (Mode1, Mode2, Mode3)

6-Color

Dette henviser til processen, der optimerer farven i overensstemmelse med brugerens ønsker og bevarer den optimerede farve. MagicTune™ er praktisk for brugere, der ønsker at se billeder, herunder web billeder, samt billeder der er taget med et digitalt kamera eller en digital scanner, i Windows.

- Saturation - Til justering af chroma.
- Hue - Til justering af farvetonen.
- Reset - Til nulstilling af skærmindstillingerne til fabriksstandarderne.



Definition af fanen Image (Billedindstillinger)

Justerer værdierne for Fine <Fin>, Coarse <Grov> og Position <Position>.

Image Setup (Billedopsætning)	• Fine (Fin): Fjerner støj som f.eks. vandrette streger. Hvis støjen fortsætter efter finjusteringen, skal du gentage handlingen, når du har justeret frekvensen (urhastigheden). • Coarse (Grov): Fjerner støj som f.eks. lodrette striber. Grovjustering kan flytte skærbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen med menuen for vandret justering. • Auto Setup : Værdierne for Fine/Coarse (Fin/Grov) og Position (Position) angives automatisk. Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af monitorens skærbillede.
Position (Placering)	Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af monitorens skærbillede.
Sharpness	Følg denne vejledning for at ændre billedets tydelighed.



Definition af fanen Options (Indstillinger)

Du kan konfigurere MagicTune™ med følgende indstillinger.

Indlæser dialogboksen Preferences (Indstillinger). Indstillinger, der er i brug, har et "V" i afkrydsningsfeltet. To turn on or off any Preference, position the cursor over the box and click.

Preferences (Indstillinger)	• Transparency • Enable System Tray (Aktiver opgavebakkemenuen). - MagicTune™ skal du klikke på ikonet i [task tray menu] (menuen Proceslinje). Menuerne vises ikke, hvis [Enable System Tray] (Aktiver proceslinje) ikke er valgt i [Options] (Indstillinger) → [Basic Settings] (Grundlæggende indstillinger).
Source Select	• Analog • Digital
Color Weakness	Dette henviser til processen, der optimerer farven og bevarer den optimerede farve med en test for delvis farveblindhed. • Off - Til annullering af tilstanden Delvis farveblindhed. • Custom - Test for delvis farveblindhed. • Reset - Til nulstilling af skærmindstillingerne til fabriksstandarderne.

Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue

ovenpå pc-videosignalet. (ON/ Off)

PIP	PIP	Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
	MagicColor	Vælg inputkilden for PIP
	Auto Setup	Ændrer størrelsen på PIP-vinduet
	Source Select	Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.

Du kan knytte en funktion til knappen Custom (Brugerdef.) i henhold til dine ønsker.

Customized Key	MagicBright	Indstil knappen Custom (Brugerdef.) til MagicBright.
	MagicColor	Indstil knappen Custom (Brugerdef.) til MagicColor.
	Auto Setup	Indstil knappen Custom (Brugerdef.) til Auto Setup.
	Source Select	Indstil knappen Custim (Brugerdef.) til Source Select.
	ColorTone	Indstil knappen Custom (Brugerdef.) til ColorTone.



Definition af fanen Support (Support)

Viser programmets aktiv-id og versionsnummer og giver dig mulighed for at bruge funktionen Help (Hjælp)

Help (Hjælp)	Besøg webstedet for MagicTune™, eller klik for at åbne Hjælp-filerne (brugervejledningen), hvis du har brug for hjælp til at installere eller køre MagicTune™. Brugervejledningen åbnes i et grundlæggende browservindue.
Asset ID (Aktiv-id)	Du kan anvende serveren til at styre klientskærmen. (Serverprogrammet skal installeres for at bruge dette program som klient) Når du vælger afkrydsningsfeltet Customize nederst, kan du skrive dine personlige informationer.
	User Name Viser det brugernavn, der er registreret i pc'en.
	User ID Viser det bruger-id, der er registreret i pc'en.
	Server IP Skriv server-IP'en ned.
	Department Skriv afdelingen ned.
	Location Skriv placeringen ned.
Version (Version)	Viser versionsnummeret på MagicTune™.

Color Calibration (Farvekalibrering)

1. Color Calibration (Farvekalibrering)

Med "Color Calibration" (Farvekalibrering) kan du opnå optimale farveforhold for skærmen.

Benyt følgende 5 trin for at opnå optimale skærmforhold.

1. Anvend styrebjælken for lysstyrke for at tilpasse lysstyrken for kontrol-patch'et til lysstyrken for baggrundsmønsteret.
2. Når du ser bestemte farvetoner på kontrol-patch'et, skal du flytte kontrolmarkøren i retning af den farve, der refererer til farverefereceirklen.
=> Når justeringen er foretages korrekt, behøver du ikke se nogen farvetone på kontrol-patch'et.
3. Når du er færdig med justeringerne i trin 1, skal du klikke på knappen "Next" (Næste).
4. Gentag 1)-, 2)- og 3)-procedurerne for de resterende punkter 2-5.
5. Du kan let se kalibreringseffekten ved at klikke på knappen "Preview" (Eksempel).

Sådan kan flere brugere bruge justerede farveværdier

Definition

Når skærmen bruges af flere brugere, kan farveværdier, som justeres via Color calibration for hver bruger, gemmes og anvendes. Op til 5 brugere kan anvende de gemte farveværdier.

1. Sådan gemmes justerede farveværdier: Tryk på Next (Næste) for kunne anvende Apply (Anvend). Derefter kan du gemme de justerede farveværdier. Du kan gemme op til 5 værdier.
2. Sådan gemmes justerede farveværdier:
Tryk på Next (Næste) for kunne anvende Apply (Anvend). Derefter kan du gemme de justerede farveværdier. Du kan gemme op til 5 værdier.



2. Preview(Eksempel)

Tryk på knappen "Preview" (Eksempel) på "Color Calibration" (Farvekalibrering). Billedet ovenfor vises.

1. Tryk på knappen "View Calibrated" (Vis kalibreret) for at se den justerede kalibreringseffekt.
2. Tryk på knappen "View Uncalibrated" (Vis ikke-kalibreret) for at se det oprindelige billede.

Afinstallation

MagicTune™-programmet kan fjernes ved at bruge indstillingen "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern programmer) i Kontrolpanel i Windows™.

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne MagicTune™.

1. Gå til [Task Tray (Opgavebakke)] ' [Start (Start)] ' [Settings (Indstillinger)], og vælg derefter [Control Panel (Kontrolpanel)] i menuen. Hvis programmet kører på Windows™ XP, skal du gå til [Control Panel (Kontrolpanel)] i menuen [Start (Start)].
2. Klik på ikonet "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern programmer) i Kontrolpanel.
3. Rul ned til "MagicTune™" på skærbilledet "Add or Remove Programs" (Tilføj/fjern programmer). Klik på det for at markere det.
4. Klik på knappen "Change/Remove" (Rediger/fjern) for at fjerne programmet.

5. Klik på "Yes" (Ja) for at begynde afinstallationen.
6. Vent på, at dialogboksen "Uninstall Complete" (Fjernelsen er fuldført) vises.

Besøg [webstedet](#) for MagicTune™ for at få teknisk support til MagicTune™, se FAQs (ofte stillede spørgsmål og svar) og hente softwareopgraderinger.

Oversigt | Installation | OSD-tilstand | Farvekalibrering | Afinstallation | **Fejlfinding**

Fejlfinding

Det aktuelle computersystem er ikke kompatibelt med MagicTune™.

? Tryk venligst på OK, og klik på "Genvej til MagicTune™-sit" for at besøge vores hjemmeside i fremtiden.

-  Den opstår muligvis en fejl, hvis dit skærmkort ikke findes på listen 'Available' ('Tilgængelige').
(De ældste eller nyeste kort er muligvis ikke compatible.)



Besøg venligst vores hjemmeside for at se afsnittet om problemløsning.

-  Der opstår muligvis en fejl, hvis kortproducenten har ændret skærmkortets driver eller chip, også selvom kortet findes på listen.



Besøg venligst vores hjemmeside for at se afsnittet om problemløsning.

-  Kontrollér, om din skærm er produceret af Samsung.
Produkter fra andre producenter kan medføre fejl.



Kun Samsung-produkter understøtter denne funktion.

-  Der kan også opstå en fejl, når din skærm er produceret af Samsung, men er forældet.
Kontrollér, om din skærm understøtter MagicTune™.



Denne funktion understøttes kun af de skærme, der er registreret på vores hjemmeside,
Kontrollér skærmen inden køb, da forældede modeller ikke understøttes.

-  Der opstår en fejl, hvis der ikke findes Extended Display Identification Data (EDID) for den aktuelle skærm.
Dette sker, når du fra dit skrivebord vælger Start > Indstillinger > Kontrolpanel > System > Hardware > Enhedshåndtering > Skærme, fjerner den aktuelle "Plug-and-play-skærm", søger efter ny hardware, og systemet kan ikke finde nogen "Plug-and-play-skærm".



Besøg venligst vores hjemmeside for at se afsnittet om problemløsning.

-  Der opstår en fejl ved udskiftning af skærmen med en anden, når systemstrømmen er afbrudt, men systemet ikke er blevet genstartet.



Venligst genstart systemet, hver gang skærmen udskiftes, inden du bruger MagicTune™.



Der opstår en fejl, når driveren til skærmkortet ikke er installeret korrekt.

Dette sker, når listen med det aktuelle skærmkort ikke vises korrekt. Du kan kontrollere via Start > Indstillinger > System > Hardware > Enhedshåndtering > Skærmkort.



Besøg skærmkortproducentens hjemmeside, og download og installér den nyeste driver.
Kontakt kortproducenten for flere oplysninger om skærmkortet.

? **Genstart dit system for at sikre korrekt drift.**



Der opstår en fejl, når systemet ikke genstartes efter installation af MagicTune™.
(Dette gælder kun for Win 98SE og Win Me.)



Genstart systemet inden brug.

? **For at få den bedste ydelse af MagicTune™ skal du justere til den optimale opløsning. Se i brugervejledningen for den optimale opløsning.**



Hvis du ikke justerer til den optimale opløsning og udfører Color Calibration (Farvekalibrering), kan skærmen ikke justeres til den optimale betingelse.



Se i vejledningen for den optimale opløsning.

? **Dette skærmkort understøtter ikke MagicTune™. Installér venligst en ny driver til skærmkortet.**



Der opstår en fejl, når driveren til skærmkortet ikke er installeret korrekt.

Dette sker, når listen med det aktuelle skærmkort ikke vises korrekt. Du kan kontrollere fra Start > Indstillinger > System > Hardware > Enhedshåndtering > Skærmkort.



Besøg skærmkortproducentens hjemmeside, og download og installér den nyeste driver.
Kontakt kortproducenten for flere oplysninger om skærmkortet.

? **Da Highlight-programmet bruger kommunikationslinjerne, bedes du afslutte Highlight-programmet, inden du kan få adgang til**

MagicTune™.



Nogle af Samsungs CDT-skærme understøtter ikke funktionen Highlight.

Ved samtidig brug af funktionen Highlight og MagicTune™ kan der opstå konflikter, der kan medføre fejl.



Sørg for at slukke for Highlight, inden du bruger MagicTune™.



Fejlfinding

MagicTune™ fungerer muligvis ikke, hvis skærmen udskiftes, eller grafikkortdriveren opdateres, mens MagicTune™ kører. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte systemet.

Symptomer	Checkliste	Løsninger
Kontrolleres, når MagicTune™ ikke fungerer korrekt.	MagicTune™-funktionen findes kun på pc'er (VGA) med Windows-operativsystemer, som understøtter Plug & Play.	* Hvis du vil kontrollere, om din pc kan anvende MagicTune™-funktionen, skal du følge nedenstående procedure (hvis du anvender Windows™ XP): Kontrolpanel -> Ydelse og vedligeholdelse -> System -> Hardware -> Enhedshåndtering -> Skærm -> Når du har slettet Plug & Play-skærmen, skal du finde "Plug and Play-skærm" ved at søge efter ny hardware. MagicTune™ er ekstra software til skærmen. Visse grafikkort understøtter muligvis ikke din skærm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du besøge vores websted, hvor der findes en liste over kompatible grafikkort. http://www.samsung.com/monitor/magicTune
	Har du skiftet pc eller grafikkort?	Download det seneste program. Programmet kan downloades fra http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ fungerer ikke korrekt.	Har du skiftet pc eller grafikkort?	Download det seneste program. Programmet kan downloades fra http://www.samsung.com/monitor/magicTune
	Installerede du programmet?	Genstart computeren efter installation af programmet første gang. Hvis der allerede er installeret en kopi af programmet, skal du fjerne det, genstarte computeren, og herefter installere programmet igen. Du skal genstarte computeren, for at den skal fungere normalt, når du har installeret eller fjernet et program.

- Besøg [webstedet](#) for MagicTune™ for at få teknisk support til MagicTune™, se FAQs (ofte stillede spørgsmål og svar) og hente softwareopgraderinger.
- Besøg vores [website](#), og download installationssoftwaren til MagicTune™ MAC.

MagicTune™-programmet er et ekstra program til skærmprodukter. Nogle computersystemer, der installerer enten en ældre eller den senest grafikdriver, er ikke kompatible med MagicTune™. Besøg MagicTune™'s website for teknisk support vedr. MagicTune™.


Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
MagicTune™ er et varemærke tilhørende SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corp.
Andre varemærker tilhører de respektive ejere.



Justering af skærmen

Kontrolknapper Direkte funktioner Skærmmenufunktioner

Kontrolknapper



- 1 [MENU / []] Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
- 2 [V]/[A] Med denne knap kan du justere emner i menuen.
- 3 [] Aktivere et fremhævet menupunkt.
- 4 [AUTO] Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmen Auto Adjustment (Automatisk justering) på den animerede skærm i midten.

Kontrolknapper Direkte funktioner Skærmmenufunktioner

Direkte funktioner


- ▶ AUTO




Menu	Indhold
	Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmen Auto Adjustment (Automatisk justering) på den animerede skærm i midten. Med Automatisk justering kan skærmen selv justere til det indkommende Analog-signal (Analoge-signal). Værdierne for fine, coarse og position justeres automatisk. (Kun tilgængelig i analogt-tilstand)
AUTO	For at gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere, anvend 'AUTO' funktionen, mens AUTO PATTERN er fremme. ▶ Hvis Auto Adjustment (Automatisk justering) ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen 'AUTO' igen for at justere billedet med større nøjagtighed. ▶ Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto (Auto) automatisk.

▶ OSD Lock & Unlock


- ▶ AUTO



MENU




Menu	Indhold
OSD lås og åbn	Dette er funktionen, som låser OSD'en for at opretholde den aktuelle indstillingstilstand og forhindre, at andre ændrer de aktuelle indstillinger. Locked : Hold menuknappen nede i mere end fem (5) sekunder for at aktivere OSD'ens låsefunktion. Unlock : Hold menuknappen nede i mere end fem (5) sekunder for at deaktivere OSD'ens låsefunktion. ✗ Selvom OSD'ens låsefunktion er aktivere, kan du stadig indstille lysstyrke og kontrast og indstille MagicBright () ved brug af knappen Direct.



Menu	Indhold
 MagicBright™	Tryk på knappen MagicBright™ igen, og vælg den ønskede tilstand. - Seks forskellige tilstande (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie/Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast))

Brightness



Menu	Indhold
 Brightness	Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på knappen for at justere lysstyrken.



Menu	Indhold
SOURCE	Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (Analog/Digital)

Kontrollknapper Direkte funktioner Skærmmenufunktioner



Skærmmenufunktioner

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	RTA	
Information					





Menu	Indhold	Afspilning/Stop
Brightness	Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer. Direkte indstillingsfunktioner : Når OSD ikke vises på skærmen, skal du trykke på knappen for at justere lysstyrken. >> Klik her for at se et animationsklip. MENU → → → ▲, ▼ → MENU	
Contrast	Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten, afhængigt af dine personlige præferencer. (Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent.) MENU → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU	

Color




Menu	Indhold		Afspilning/Stop
	MagicColor er en ny teknologi, som er udviklet af Samsung for at forbedre digitale billeder og vise naturlige farver mere tydeligt uden at forstyrre billedkvaliteten.		
MagicColor	1 Off 2 Demo 3 Full 4 Intelligent Der vendes tilbage til den oprindelige tilstand. Skærbilledet før anvendelse af MagicColor vises til højre, og skærbilledet efter anvendelse af MagicColor vises til venstre. Viser ikke kun levende naturlige farver, men også mere realistiske hudfarver meget tydeligt. Viser levende naturlige farver meget tydeligt.		
Color Tone	Farvens tone kan ændres, og en af fire tilstande kan vælges □ - Cool, Normal, Warm og Custom. (Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent.) MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU		
Color Control	Følg disse trin for individuel justering af Red, Green, Blue farvekontrol. -Red, Green, Blue (Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent.) MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU		
Gamma	Gammakorrektion ændrer farvernes lysintensitet med en middellysintensitet. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU		



Menu	Indhold	Afspilning/Stop
Coarse	Fjerner støj som f.eks. lodrette striber. Coarse-justering kan flytte skærbilledområdet. Du kan placere det i centrum igen med menuen for vandret justering. MENU → ▲, ▼ → → → ▲, ▼ → MENU	
Fine	Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed). MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU	
Sharpness	Følg denne vejledning for at ændre billedets tydelighed. (Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent.) MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Følg disse anvisninger for at ændre den vandrette placering af monitorens skærbillede. MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af monitorens skærbillede. MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU	



Menu	Indhold	Afspilning/Stop
Language	Du kan vælge et af 9 sprog. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe ✗ Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD. Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren. MENU → ▲, ▼ → [Left] → [Right] → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Du kan ændre den vandrette placering af OSD menuen på din skærm. MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Du kan ændre den lodrette placering af OSD menuen på din skærm. MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	Indstilling af opacitet i OSD baggrund. MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der ikke foretages nogen indstillinger. Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises, inden den forsvinder. - 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec □ □ : MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU	



Menu	Indhold	Afspilning/Stop
Auto Source	Vælg Auto Source(Automatisk kilde), hvis skærmen automatisk skal vælge signalkilden. MENU → ▲, ▼ → [Source] → [Source] → ▲, ▼ → MENU	
Image Reset	Billedfarveparametre udskiftes med fabriksstandardværdier. MENU → ▲, ▼ → [Image] → ▲, ▼ → [Image] → ▲, ▼ → MENU	
Color Reset	Farveparametre udskiftes med fabriksstandardværdier. MENU → ▲, ▼ → [Color] → ▲, ▼ → [Color] → ▲, ▼ → MENU	
RTA	RTA (Response Time Accelerator) En funktion der accelererer panelets reaktionstid for at give et skarpere og mere naturligt videobillede. RTA On : Aktiverer RTA-funktionen, så panelet arbejder med en højere reaktionstid end dets originale hastighed. RTA Off : Deaktiverer RTA-funktionen, så panelet arbejder med dets originale reaktionstid. ※ Hvis du afbryder for strømmen og tænder igen efter at have slået RTA fra, aktiveres RTA-funktionen automatisk (fabriksindstilling) MENU → ▲, ▼ → [RTA] → ▲, ▼ → [RTA] → ▲, ▼ → MENU	



Menu	Indhold
Information	Viser en videokilde og skærmtilstand på OSD-skærmen. MENU → ▲, ▼



○ Fejlfinding

Tjekliste Spørgsmål og svar Selvtest

▶ Tjekliste

Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du selv kan klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret på dit garantibevis, nummeret, [der er angivet i afsnittet med Oplysninger](#) eller du kan kontakte din forhandler.

Symptomer	Tjekliste	Mulige løsninger
Der er ikke noget billede på skærmen. Jeg kan ikke tænde for monitoren.	Er strømkablet rigtigt tilsluttet? Kommer meddelelsen "Check Signal Cable" op på skærmen? Hvis strømmen er tilsluttet, genstart computeren for at se åbningsskærm-billedet (login skærm-billedet). Kommer "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1440 x 900 60 Hz" frem på skærmen?	Kontroller strømforbindelse og forsyning. (Tilsluttet ved hjælp af D-sub-kablet) Kontroller signalkabelforbindelsen. (Tilsluttet ved hjælp af DVI-kablet) Hvis der vises en (fejl-)meddelelse på skærmen, selv om skærmen er tilsluttet korrekt, skal du kontrollere, om skærmens status er indstillet til analog. Tryk på knappen SOURCE ved (Kilde) for at få skærmen til at dobbelttjekke signalets inputkilde. Hvis åbningsskærm-billedet (login skærm-billedet) kommer frem, start så computeren i passende mode (sikker mode for Windows ME/2000/XP), og juster derefter videokortets frekvens. (Se forudindstillede skærmtilstande.) Hvis åbningsskærm-billedet (login skærm-billedet) ikke kommer frem, kontakt da et servicecenter eller din forhandler. Denne meddelelse vises, hvis signalet fra videokortet overstiger den maksi-male opløsning og frekvens for din monitor. Juster din monitors maksimale opløs-ning og frekvens. Hvis skærmen overstiger SXGA eller 75 Hz, vises meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1440 x 900 60 Hz". Hvis skærmen overstiger 85 Hz, fungerer skærmen korrekt, men meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1440 x 900 60 Hz" i ét minut, hvorefter den forsvinder. Skift til den anbefalede tilstand i perioden med på ét minut. (Meddelelsen vises igen, hvis systemet genstartes).
Der er ikke noget billede på skærmen. Blinker strømindikatorlampen på		Monitoren er i PowerSaver mode. Tryk på en tast på tastaturet eller flyt musen for at aktivere monitoren og kald billedet frem på skærmen.

	monitoren med 1 sekunds interval?	Hvis der stadig ikke er noget billede, skal du trykke på knappen 'SOURCE'. Tryk derefter på en vilkårlig tast på tastaturet for at aktivere skærmen og gendanne billedet på skærmen.
	Er skærmen tilsluttet med et DVI-kabel?	Du kan få en tom skærm, hvis du starter systemet, inden du tilslutter DVI-kablet, eller hvis du tager DVI-kablet ud og derefter tilslutter det igen, mens systemet kører, da visse typer grafikkort ikke udsender videosignaler. Tilslut DVI-kablet, og genstart derefter systemet.
Jeg kan ikke finde On Screen Display.	Har du låst for On Screen Display (OSD) menuen for at sikre, at der ikke sker ændringer?	Åbn for [MENU / 
Skærbilledet har underlige farver eller er kun sort og hvidt.	Har skærbilledet kun én farve, som om man ser på skærmen gennem et stykke cellofan?	Kontroller signalkabelforbindelsen. Sørg for at videokortet er skubbet helt ind.
	Blev skærbilledets farver anderledes efter at køre et program eller på grund af kollision af applikationer?	Genstart computeren.
	Er videokortet indstillet korrekt?	Indstil videokortet i henhold til instruktionsbogen for videokort.
Skærbilledet er pludselig ude af balance.	Har du skiftet videokort eller drev?	Juster placering og størrelse af skærm billede ved hjælp af OSD.
	Har du justeret monitoren opløsning eller frekvens?	Juster videokort opløsning og frekvens. (Se forudindstillede skærmtilstande .)
	Skærmen kan være i ubalance pga. videokortsignalernes cyklus. Genjustér placeringen ved at se på OSD'en.	
Skærbilledet er ude af fokus eller OSD kan ikke justeres.	Har du justeret monitoren opløsning eller frekvens?	Juster videokortopløsning og frekvens. (Se forudindstillede skærmtilstande .)
LED blinker, men der er ingen billeder på skærmen.	Check Display Timing på menuen og kontroller, om frekvensen er rigtigt indstillet.	Juster frekvensen rigtigt i henhold til videokortets instruktionsbog og de forudindstillede skærmtilstande . (Maximumfrekvens per resolution kan variere fra det ene produkt til det andet).
Der er kun 16 farver vist på skærmen. Skærbilledets farver har ændret sig efter at videokortet blev skiftet.	Er farverne i Windows indstillet korrekt?	Windows XP : Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Udseende og temaer" (Appearance and Themes) → "Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger). Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).
	Er videokortet indstillet korrekt?	Indstil videokortet i henhold til instruktionsbogen for videokort.
Der fremkommer en besked "Ukendt monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor fundet".	Har du installeret monitordriver?	Installer monitordriver i henhold til instruktioner for driverinstallation .
	Se i instruktionsbog for videokort for at finde ud	Installer monitordriver i henhold til instruktioner for driverinstallation .

af, om Plug & Play
(VESA DDC)
understøttes.

Kontrolleres, når MagicTune™ ikke fungerer korrekt.	Funktionen MagicTune™ findes kun på pc'er (VGA) med Windows-operativsystemet, der understøtter Plug and Play.	* Hvis du vil kontrollere, om en pc kan bruges sammen med funktionen MagicTune™, skal du følge trinene nedenfor (i forbindelse med Windows XP): Control Panel → Performance and Kontrolpanel → Ydeevne og vedligeholdelse → System → Hardware → Enhedshåndtering → Skærme. Når du har slettet Plug and Play-skærmen, skal du søge efter "Plug and Play-skærm" ved at søge i den nye hardware. MagicTune™ er ekstra software til skærmen. Visse grafikkort understøtter muligvis ikke din skærm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du besøge vores websted, hvor der findes en liste over kompatible grafikkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerer ikke korrekt.	Har du skiftet pc eller grafikkort? Installerede du programmet?	Download det seneste program. Programmet kan downloades fra http://www.samsung.com/monitor/magictune Genstart computeren efter installation af programmet første gang. Hvis der allerede er installeret en kopi af programmet, skal du fjerne det, genstarte computeren, og herefter installere programmet igen. Du skal genstarte computeren, for at den skal fungere normalt, når du har installeret eller fjernet et program.

✘ Besøg vores website, og download installationssoftwaren til MagicTune™ MAC.

► Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.

- Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
- Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
- Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
- Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 56 Hz ~ 75 Hz.
(Den bør ikke overstige 75 Hz ved brug af maksimumopløsning.)
- Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver

✘ Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.

Tjekliste Spørgsmål og svar Selvtest

► Spørgsmål og svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?	Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet. Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af den anvendte driver. (Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige oplysninger).
Hvordan kan jeg justere opløsningen?	Windows XP : Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Udseende og temaer" (Appearance and Themes) → "Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).

Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).

✂ Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.

Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?

Windows XP :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Udseende og
temaer" (Appearance and Themes) → "Skærm" (Display) → "Screen
Saver" (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-SETUP.

Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Skærm" (Display) → "Screen Saver" (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-SETUP.

✂ Se manualen til Windows/computeren

Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD
Skærm?

Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en blød
klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at
kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i
monitoren.

[Tjekliste](#) [Spørgsmål og svar](#) [Selvtest](#)

Selvtest

[Selv-test Kontrolfunktion](#) | [Advarsler](#) | [Miljø](#) | [Gode Tips](#)

Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din monitor fungerer korrekt.

Selv-test Kontrolfunktion

- 1 Sluk for både computer og monitor.
- 2 Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
- 3 Tænd for monitoren.

Hvis monitoren fungerer korrekt, vil du se et felt med indrammet tekst som vist på følgende illustration.



Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor.

- 4 Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.

Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.

Advarsler

Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen, eller skærbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at monitoren er uden for scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet.



► Miljø ▲

- ▶ Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af monitorens funktioner.
 - ▶ Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i andet rum.
Fjern alle elektriske apparater som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er inden for en radius af 1 meter fra monitoren.

► Gode Tips ▲

- ▶ En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Video mode not supported, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
- ▶ Kontrol af monitorens funktionstilstand

Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1440 x 900 60 Hz" kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er tændt.

 - ▶ Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at monitoren virker.
Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.



Model SyncMaster 931BW ▾



○ Specifikationer

[Specifikationer](#) [PowerSaver](#) [Fabriksindstillede Timing Modes](#)

▢ Specifikationer

Generelle

Modelbetegnelse SyncMaster 931BW

LCD Skærm

Størrelse 19" bred diagonalt (48 cm)

Billedareal 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixel Pitch 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Synkronisering

Vandret 31 ~ 81 kHz

Lodret 56 ~ 75 Hz

Skærmfarver

16,7M Farver (8bit)

Resolution

Optimal opløsning 1440 X 900@60 Hz

Maksimal opløsning 1440 X 900@75 Hz

Inputsignal, Afgrænset

RGB Analog, DVI-kompatibel Digital RGB,
0.7 Vp-p ± 5%, TTL niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimum Pixel Clock

137 MHz (Analog, Digital)

Effektforbrug

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
DVI-D to DVI-D stik, aftageligt (Tilbehør)

Signalstik

15-bens 3-rækker D-sub-stik, 24-bens 3-rækker DVI-D stik

Dimensioner (B x D x H) / Vægt

448,0 X 58,5 X 311,0 mm / 17,6 x 2,3 x 12,2 inch (bez podstavce)
448,0 X 202,2 X 363,9 mm / 17,6 x 8,0 x 14,3 inch (Med fod) / 4,2 kg / 9,3 lbs

VESA Monteringsplade

75 mm x 75 mm (for anvendelse med speciel (Arm) Monteringsbeslag.)

Miljøforhold

Drift
Temperatur : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Fugtighed : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring
Temperatur : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Fugtighed : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Plug & Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjælp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.888.000.

✕ Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

-  Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.

(Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

Specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Timing Modes

PowerSaver

-  Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder (Tænd/sluk lampe) EPA/ENERGY 2000
----------	--------------	----------------	---

Strømindikator	Blå	Blå, Blinker	Sort
Effektforbrug	Mindre end 42 W	Mindre end 1 W (Off-tilstand (Fra))	Mindre end 1 W



Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion.

SAMSUNG, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR® retningslinjer for energibesparelse.

Specifikationer PowerSaver Fabriksindstillede Timing Modes

► Fabriksindstillede Timing Modes

- Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

► Table 1. Fabriksindstillede Timing Modes

Display Mode	Vandret Frekvens (kHz)	Lodret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

VESA, 1440 X 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 X 900	70,635	74,984	136,750	-/+



Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed : kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed : Hz.





Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Indledning
- Tilslutninger
- Brug af softwaren
- Justering af skærmen
- Fejlfinding
- Specifikationer
- Information

○ Information

Kontakt SAMSUNG Ordforklaring For bedre billede Rettigheder

Kontakt SAMSUNG

✂ Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Kontakt SAMSUNG](#) [Ordforklaring](#) [For bedre billede](#) [Rettigheder](#)

Ordforklaring

Dot Pitch

- Skærbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed : mm.

Lodret Frekvens

- Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren. Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens. Enhed : Hz.

Eksempel : Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.

Vandret Frekvens

- Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed : kHz.

Interlace og Non-Interlace Metoder

- Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes for TV.

Plug & Play

- Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.

Resolution

- Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærbilledet, kaldes 'opløsning'.

Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.

Eksempel : Hvis opløsningen er 1440 X 900 betyder det, at skærbilledet er sammensat af 1440 vandrette punkter (vandret opløsning) og 900 lodrette punkter (lodret opløsning).

[Kontakt SAMSUNG](#) [Ordforklaring](#) [For bedre billede](#) [Rettigheder](#)

For bedre billede

- ▶ Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
 - ▶ Opløsning : 1440 X 900
 - ▶ Lodret frekvens (opdateringshastighed) : 60 Hz
- ▶ TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjælp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels.
Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
 - ▶ Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.888.000.
- ▶ Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det anbefalede rensmiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
- ▶ Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk indstillingsfunktion" for skærbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap. Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.
- ▶ Hvis du får vist et fast skærbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed. Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

[Kontakt SAMSUNG](#) [Ordforklaring](#) [For bedre billede](#) [Rettigheder](#)

Rettigheder

- ▶ Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

- ▶ Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.

Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; *Microsoft*, *Windows* og *Windows NT* er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* og *DDC* er indregistrerede varemærker for Video Standards Association; *ENERGY STAR*® navn og logo er indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics Co., Ltd, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR® retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)

LCD-skærme og -tv-apparater kan have billedbibeholdelse, når der skiftes fra et billede til et andet, særligt efter at et statisk billede er blevet vist i længere tid.

I denne vejledning beskrives korrekt brug af LCD-produkter, så de beskyttes mod billedbeholdelse.

Garanti

Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.

Billedindbrænding dækkes ikke af garantien.

Hvad er billedbeholdelse?

Under normal betjening af et LCD-panel forekommer der ingen bibeholdelse af pixelbilleder. Hvis det samme billede vises i længere tid, akkumuleres en lille forskel i den elektriske ladning dog mellem de to elektroder, der omslutter de flydende krystaller. Dette kan resultere i en ophobning af de flydende krystaller i bestemte områder på skærmen. Derved bevares det forrige billede, når der skiftes til et nyt videobillede. Ved alle skærmprodukter, herunder LCD-produkter, kan der forekomme billedbibeholdelse. Dette er ikke en produktfejl.

Følg den anbefalede vejledning nedenfor for at beskytte LCD-enheden mod billedbibeholdelse.

Tilstanden Strømstyring fra, Pauseskærm eller strømbesparelsestilstand (Eksempel)

- Sluk enheden, når der bruges et statisk mønster.
 - Sluk enheden i 4 timer efter 20 timers brug.
 - Sluk enheden i 2 timer efter 12 timers brug.
- Brug evt. en pauseskærm.
 - Pauseskærm med én farve eller et bevægeligt billede anbefales.
- Sluk skærmen vha. strømstyringsmodellen PC Display Properties (Skærmegenskaber for pc).

Forslag til specifikke anvendelsesformål


Eksempel) Lufthavne, transithaller, børsmarkeder, banker og styresystemer
Det anbefales at følge konfigurationen af skærmssystemet, som vist nedenfor:

Skærmoplysninger sammen med logo eller cyklussen for bevægelige billeder.

Eksempel) Cyklus: Skærmoplysninger i 1 time efterfulgt af et skærmlogo eller et bevægeligt billede i 1 minut.

Skift farveoplysningerne jævnlige (brug 2 forskellige farver).

Eksempel) Roter billedoplysningerne med 2 farver hver halve time.



Undgå at bruge en kombination af tegn og baggrundsfarver, hvor der er stor lysstyrkeforskel.

Undgå at bruge grå farver, som let kan forårsage billedbibeholdelse.

- Undgå følgende: Farver, hvor der er stor lysstyrkeforskel (sort og hvid, grå) (Eksempel)



- Anbefalede indstillinger: Klare farver med kun en anelse lysstyrkeforskel
- Skift tegnfarverne og –baggrunden hver halve time (Eksempel)

SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


- Hver halve time skal tegnene med bevægelse skiftes.
Eksempel)



- Den bedste måde at beskytte skærmen mod billedbibeholdelse er at indstille pc'en eller systemet til at køre et pauseskærmsprogram, når du ikke bruger enheden.

Billedbibeholdelse forekommer ikke, når et LCD-panel betjenes under normale forhold. Normale forhold defineres som en jævnlig ændring af videomønstrene. Når LCD-panelet betjenes i længere tid med et fast mønster (over 12 timer), kan der forekomme en anelse forskel i spændingen mellem de elektroder, der styrer de flydende krystaller i en pixel (LC - Liquid Crystal). Spændingen mellem elektroderne øges med tiden, hvilket tvinger de flydende krystaller til at "hælde". Når dette sker, kan det forrige billede ses, når mønstret ændres.

Dette kan undgås, ved at den akkumulerede spænding mindskes.



- LCD Monitor opfylder ISO13406-2 Pixelstandard Klasse II.